



8 424427 424386 >

EXTRACTOR DE INTERIOR Y EXTERIOR FORZA SERIE 4702 CON PUENTE

Referencia: 4702P
EAN-13: 8424427424386
Marca: FORZA

Diámetro máximo interior: 25-100
Diámetro máximo exterior: 0-75
Puente: 4522

- Versatilidad en su uso: Con la capacidad de ajustarse como extractor de 2 o 3 patas, es ideal para una amplia gama de aplicaciones, tanto internas como externas.
- Precisión y seguridad: El sistema autocentrante facilita un centrado automático de las patas, asegurando un agarre preciso y minimizando el riesgo de deslizamientos o daños en las piezas.
- Ahorro de tiempo y esfuerzo: Al contar con un sistema autocentrante, el usuario puede realizar extracciones de manera más rápida y segura, reduciendo el tiempo dedicado a ajustes manuales.
- Mayor durabilidad del equipo: El puente 4522 y la construcción robusta de las patas garantizan una larga vida útil, permitiendo al usuario un retorno sobre la inversión más favorable.

Descripción general

El Extractor de Interior y Exterior Serie 4702 con Puente es una herramienta versátil y robusta diseñada para la extracción eficiente de componentes en aplicaciones tanto internas como externas.

Este extractor cuenta con dos juegos de patas intercambiables que permiten montarlo como extractor de 2 o 3 patas, adaptándose a las necesidades específicas de cada trabajo.

El modelo 470205 está optimizado para la extracción de exteriores hasta un diámetro de 75 mm y para la extracción de interiores en diámetros que van desde 60 mm hasta 100 mm.

Por otro lado, el modelo 470215 es ideal para la extracción de interiores en diámetros que van de 25 mm a 60 mm.

Este extractor también incluye el puente 4522, que proporciona estabilidad y resistencia adicionales durante el proceso de extracción.

Además, el sistema autocentrante asegura que las patas se centren automáticamente, garantizando un agarre firme y seguro en la pieza a extraer.

Recomendaciones de uso

Antes de utilizar el extractor, asegúrese de seleccionar la pata adecuada para el diámetro de la pieza que se va a extraer.

Monte el extractor como de 2 o 3 patas dependiendo del acceso y el espacio disponible en la aplicación.

Verifique que el sistema autocentrante esté funcionando correctamente antes de aplicar fuerza, para garantizar un agarre seguro.

Aplique la fuerza de extracción de manera uniforme para evitar daños en las piezas o en el extractor.

Después de cada uso, limpie las patas y el puente para eliminar residuos que puedan afectar el rendimiento en usos posteriores.

Recomendaciones de mantenimiento

Limpieza regular: Despues de cada uso, limpie todas las partes del extractor para evitar la acumulación de suciedad y residuos que puedan interferir con su funcionamiento.

Lubricación periódica: Aplique lubricante en las roscas y partes móviles del extractor para asegurar un movimiento suave y evitar el desgaste prematuro.

Inspección de desgaste: Revise periódicamente las patas y el puente en busca de signos de desgaste o daño, y reemplácelos si es necesario para mantener la seguridad y la eficiencia del extractor.

Características

Diámetro máximo interior	25-100
Diámetro máximo exterior	0-75
Puente	4522
Incluye	2 juegos de 3 patas exteriores

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,70
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,70

Enlaces

enlace	enlace web a EXTRACTOR 4702 CON PUENTE
pdf	manual MI4702 ES EN
pdf	ISO14001
pdf	ISO 9001
imagen alta resolución - PSD	4702P_foto_1.psd