



8 424427 319699 >

## EXTRACTOR FORZA DE RODAMIENTO PILOTO DE EMBRAGUES

Referencia: 5130  
EAN-13: 8424427319699  
Marca: FORZA

- Diseño especializado: El extractor está diseñado específicamente para trabajar en espacios reducidos donde otras herramientas no son eficaces.
- Materiales de alta calidad: Fabricado con acero de alta resistencia, lo que garantiza una larga vida útil y una alta durabilidad.
- Ahorro de tiempo: Permite realizar la extracción del rodamiento de manera rápida, reduciendo significativamente el tiempo de reparación.
- Seguridad: Minimiza el riesgo de dañar el embrague o sus componentes durante la extracción, ofreciendo una operación más controlada.

### Descripción general

El Extractor de Rodamiento Piloto de Embragues es una herramienta esencial en el mantenimiento y reparación de vehículos, diseñada específicamente para retirar rodamientos dañados o agarrotados del embrague de manera eficiente y segura.

Este extractor ofrece una solución práctica cuando la barra de impacto resulta incómoda e insuficiente, eliminando la necesidad de utilizar una prensa hidráulica.

Su diseño ergonómico y su construcción robusta permiten una operación más fácil, rápida y segura, asegurando que el rodamiento se retire sin causar daños adicionales al embrague o a sus componentes circundantes.

La herramienta está fabricada con materiales de alta resistencia, lo que garantiza su durabilidad y fiabilidad en situaciones de uso intensivo.

### Recomendaciones de Uso:

Asegúrese de que el vehículo esté completamente apagado y seguro antes de comenzar la extracción.

Revise el estado del rodamiento para determinar la mejor manera de aplicar la herramienta.

Inserte el extractor cuidadosamente en el rodamiento, asegurándose de que esté bien alineado.

Aplique presión de manera uniforme y constante para retirar el rodamiento sin causar daños.

Limpie la zona circundante del embrague después de retirar el rodamiento para evitar la acumulación de residuos.

### Recomendaciones de Mantenimiento:

Limpieza regular: Después de cada uso, limpie el extractor para evitar la acumulación de grasa o residuos que puedan afectar su funcionamiento.

Lubricación: Aplique lubricante a las partes móviles del extractor para mantener su operatividad y evitar el desgaste prematuro.

Almacenamiento: Guarde la herramienta en un lugar seco y protegido de la humedad para prevenir la corrosión y prolongar su vida útil.

### Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

## Enlaces

enlace	<a href="#">enlace web a EXTRACTOR DE RODAMIENTO PILOTO DE EMBRAGUES</a>
pdf	<a href="#">Manual MI5130 ES-EN</a>
imagen alta resolución - PSD	<a href="#">5130_foto_1.psd</a>