



4 053423 229912 >

Sierra de calar a batería EasySaw 18V-70

Referencia: 0603012000

EAN-13: 4053423229912

Marca: Bosch

- Serrado sencillo con solo pulsar un botón
- Ideal para cortar madera con una profundidad de hasta 70 mm, p. ej., en suelos laminados
- Manejo sin esfuerzo mediante el control de velocidad para un arranque suave y cambios de velocidad
- Versatilidad para realizar cortes rectos y curvos en madera, plástico y metal
- Cambios de cuchilla fáciles gracias al sistema SDS

Descripción general

Descripción

Sierra de calar a batería EasySaw 18V-70; Diseño sencillo adecuado para principiantes y todo tipo de cortes en materiales finos; Serrado sencillo con solo pulsar un botón; Ideal para cortar madera con una profundidad de hasta 70 mm, p. ej., en suelos laminados; Manejo sin esfuerzo mediante el control de velocidad para un arranque suave y cambios de velocidad; Versatilidad para realizar cortes rectos y curvos en madera, plástico y metal; Cambios de cuchilla fáciles gracias al sistema SDS; 1 hoja de sierra T 144 D (2 608 630 040)**; ** De venta exclusiva en el juego de 5; Caja de cartón

Destacado

Serrado sencillo con solo pulsar un botón

Ideal para cortar madera con una profundidad de hasta 70 mm, p. ej., en suelos laminados

Manejo sin esfuerzo mediante el control de velocidad para un arranque suave y cambios de velocidad

Versatilidad para realizar cortes rectos y curvos en madera, plástico y metal

Cambios de cuchilla fáciles gracias al sistema SDS

Incluye

1 hoja de sierra T 144 D (2 608 630 040)**

** De venta exclusiva en el juego de 5

Caja de cartón

Características

10,8 V: No

12 V: No

14,4 V: No

18 V: No

Tecnología de litio: No

SDS de Bosch: No

Low Vibration de Bosch: No

Control electrónico de Bosch: No

Movimiento pendular: No

CutControl de Bosch: No

Luz de trabajo integrada: No

Preselección del número de revoluciones: No

Placa base de aluminio: No

Ajuste del soplante: No

Regulación de la placa base SDS de Bosch: No

Tool-Box: No

Empuñadura antivibraciones Softgrip: No

Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch: No

Tensión de la batería: 18,0 V

Compatibilidad de batería: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE

Batería recomendada: >=2,0 Ah

Número de carreras en vacío, desde: 0 cpm

Número de carreras en vacío, hasta: 2.600 cpm

Número de carreras en vacío: 0 – 2.600 cpm

Velocidad de giro en vacío, desde: 0 rpm

Velocidad de giro en vacío, hasta: 2.600 rpm

Velocidad de giro en vacío: 0 – 2.600 rpm

Placa base: Acero

Profundidad de corte en madera: 70 mm

Profundidad de corte en acero: 6 mm

Profundidad de corte en aluminio: 15 mm

Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 235 x 80 x 195 mm

Peso: 1,300 kg

Peso sin batería: 1,3 kg

Peso de la máquina con batería: 1,7 kg

Características

10,8 V	No
12 V	No
14,4 V	No
18 V	No
Tecnología de litio	No
SDS de Bosch	No
Low Vibration de Bosch	No
Control electrónico de Bosch	No
Movimiento pendular	No
CutControl de Bosch	No
Luz de trabajo integrada	No
Preselección del número de revoluciones	No
Placa base de aluminio	No
Ajuste del soplante	No

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,31
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,80
Producto empaquetado: largo (cm)	23,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,00
Producto empaquetado: alto (cm)	9,50

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister
pdf	0603012000-EasySaw-18V-70-es-ES-o472959v21-160992A9GM-202405.pdf