

Regleta de espigas

Referencia: 4650000
EAN-13: 4006885465008
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 regleta de espigas



- Función 5 en 1: guía de ayuda y plantilla de espiga para filas de 32 agujeros, uniones en T, de superficies y de rincón
- diseño de calidad, 670 mm de largo, para tablas de hasta 600 mm de longitud y 12-40 mm de grosor
- 2 escalas integradas, filas de 32 agujeros, carros deslizantes de taladrado con casquillos cambiantes para agujeros taladrados en diámetro de 5, 6, 8 y 10 mm

Descripción general

Descripción del producto

Con la regleta de espigas multifuncional, está equipado para numerosos proyectos de montaje de muebles y trabajo con madera. El utensilio inteligente le ayudará de forma fiable durante la elaboración de uniones en T y uniones de rincón precisas. Permite filas de 32 agujeros en la dimensión modular compatible para los agujeros del armario y el posicionamiento preciso de los agujeros para bisagras y herrajes. Además, puede utilizar el producto de calidad como riel de guía durante el marcado, corte, serrado y fresado. La regleta de espigas consta de un riel guía de calidad con orificios de encaje a una distancia de 32 mm. En dichos orificios, inserte el carro de taladrado que puede colocar opcionalmente con un casquillo de taladro de 5, 6, 8 o 10 mm. De esta forma, las filas de agujeros y espigas pueden colocarse a 32 mm. Con los topes angulares que encajan bajo el perfil, ajuste la distancia de los agujeros al borde de la tabla. De esta forma, pueden lograrse distancias de 12-40 mm. Con los topes laterales, ajuste el inicio y el final de la fila de espigas.

Orificios frontales y uniones de superficie

En primer lugar, marque todos los bordes de la tabla con el triángulo de carpintero, esto le ayudará a colocar la regleta de espigas posteriormente en el borde correcto. Coloque el accesorio de espiga sobre la tabla para determinar la posición de los topes laterales. Ahora ajuste el tope, seleccione el casquillo de taladro adecuado para la espiga e introdúzcalo desde abajo en el carro de taladrado. A continuación, insértelo en la ranura del riel de aluminio. Trabaje con un tope de profundidad para limitar la profundidad de perforación.

Uniones de rincón

Sujete la tabla de canto en el banco de trabajo para lograr las uniones de rincón. Coloque la regleta de espigas sobre el canto de la tabla y asegúrese de que el tope lateral se encuentre cerca del canto de la tabla con el triángulo de carpintero. A continuación, fije la regleta de espigas con 2 sargentos monomanuales. Taladre el primer agujero y anote la posición en la escala como orientación para las posteriores perforaciones. Posteriormente, deje que el carro de taladrado encaje en cada tercer orificio, fíjelo y perfore.

Ámbito de las herramientas

para tablas de hasta 600 mm de longitud y 12-40 mm de grosor

Características

Designación	1 regleta de espigas
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	87 x 670 x 50 mm
Grosor de tablero mín.	12 mm
Grosor de tablero máx.	40 mm
Grosor del tablero	12 - 40 mm

Acabados

Material	Metal
----------	-------

Certificaciones

Garantía	10 años
----------	---------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	670 mm
---------------------	--------

Ancho artículo (cm)	87 mm
---------------------	-------

Alto artículo (cm)	50 mm
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
---------------------	-------

Cantidad de contenido	1.00
-----------------------	------

Producto empaquetado: peso (kg)	1,24
---------------------------------	------

Producto empaquetado: largo (cm)	5,60
----------------------------------	------

Producto empaquetado: ancho (cm)	9,50
----------------------------------	------

Producto empaquetado: alto (cm)	70,20
---------------------------------	-------

Presentación	cartón
--------------	--------

Enlaces

video	Regleta de espigas wolfcraft para las mejores uniones ¡imprescindible para carpinteros!
-------	---