

Mod.3141 Patín deslizante plástico Ø 18 mm

Referencia: 3141-4-
EAN-13: 8414419314146
Marca: Inofix

Color: marrón



8 414419 314146 >

Descripción general

Descripción

Patines deslizantes de plástico, por su material se considera un producto básico de uso general. Se recomienda su uso para suelos blandos.

Propiedades

Patín plástico.

Para suelos blandos.

Fijación con clavo (integrado).

Aplicaciones

Patines que cubren los extremos en contacto con el suelo de patas de sillas, mesas y otro mobiliario.

Protegen el suelo de rayas o arañazos.

Permiten mover muebles o electrodomésticos fácilmente.

Instalación

Con una broca de Ø1,5mm, haga un agujero en el centro de la pata marcado.

Con la ayuda de un martillo, golpee en el centro del patín para introducirlo en el orificio.

Consejos y Trucos

Recomendado para suelos blandos como moquetas o suelos sintéticos.

Especial atención en la instalación: no clave el patín directamente a la pata con el martillo. Siga las instrucciones de instalación

Características

Color marrón

Tipo Fijación Fijación con clavo

Acabados

Color marrón

Dimensiones

Largo artículo (cm)	1.8
Ancho artículo (cm)	1.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	8.00
Producto empaquetado: largo (cm)	8,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	11,80
Presentación	blister