

Cutter MEDID ABS + elastollan 25 mm

Referencia: 811

EAN-13: 8421411011454

Marca: MEDID



8 421411 011454 >

- Diseño Ergonómico: El mango de ABS con Elastollan antideslizante no solo mejora la seguridad, sino que también aumenta la comodidad durante periodos prolongados de uso, reduciendo la fatiga de la mano.
- Cuchilla de Ultra Afilado: La cuchilla de 25 mm garantiza cortes precisos y eficientes, optimizando el tiempo de trabajo y reduciendo el esfuerzo necesario.
- Seguridad Mejorada: El sistema de freno por rueda minimiza el riesgo de deslizamientos y cortes accidentales, proporcionando una experiencia de uso más segura.
- Versatilidad de Uso: Capaz de cortar una amplia gama de materiales, este cutter se convierte en una herramienta multiusos indispensable para diversas tareas.

Descripción general

El cutter es una herramienta esencial en cualquier caja de herramientas, oficina, taller o incluso en el hogar, gracias a su diseño innovador y funcionalidades avanzadas.

Este cutter está especialmente diseñado con un mango de ABS combinado con Elastollan, lo cual le confiere una textura antideslizante, garantizando un agarre firme y seguro durante su uso.

Equipado con una cuchilla de 25 mm de ultra afilado, este cutter promete cortes precisos y limpios en una variedad de materiales, desde papel y cartón hasta plásticos y telas.

Además, su sistema de freno por rueda es un diferenciador clave, permitiendo un control y estabilidad superiores al ajustar la longitud de la cuchilla expuesta y durante el corte, reduciendo significativamente el riesgo de accidentes.

Cutter con mango ABS y Elastollan antideslizante.

Equipado con una cuchilla, de 25 mm con ultra afilado.

Con sistema de freno por rueda.

Incluye 1 hoja standard.

Recomendaciones de uso:

Siempre retraiga la cuchilla después de usar para evitar accidentes.

Utilice una superficie de corte adecuada para proteger la hoja y el área de trabajo.

Para cortes más gruesos o difíciles, aplique un movimiento de sierra suave en lugar de presión directa.

Cambie la cuchilla regularmente para mantener el máximo rendimiento del corte.

Mantenga el cutter fuera del alcance de los niños y en un lugar seguro cuando no esté en uso.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie el mango y la cuchilla regularmente para evitar la acumulación de residuos que podrían afectar la funcionalidad.

Verifique la cuchilla periódicamente para detectar signos de desgaste o daño y reemplácela si es necesario.

Almacene el cutter en un lugar seco para prevenir la corrosión o daños en el mecanismo de ajuste de la cuchilla.

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 17.5 |
| Ancho artículo (cm) | 2.7 |
| Alto artículo (cm) | 4.8 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 23,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 8,00 |
| Presentación | Colgador blister |