

## Cargador pared GROOVY 1 USB

Referencia: 1414  
EAN-13: 8058093300110  
Marca: GROOVY



8 058093 300110 >

- Portabilidad: Su tamaño compacto hace que sea fácil de transportar y utilizar en diferentes lugares, como en casa, la oficina o mientras viajas.
- Compatibilidad Universal: Al contar con un puerto USB estándar, es compatible con una amplia gama de dispositivos, lo que lo hace extremadamente versátil y útil para diferentes tipos de usuarios.
- Conveniencia: La capacidad de cargar tus dispositivos en cualquier lugar sin necesidad de llevar cargadores grandes o específicos para cada dispositivo.
- Eficiencia en la Carga: Diseñado para proporcionar una carga rápida y segura, reduciendo el tiempo que pasas esperando a que tus dispositivos se carguen.

### Descripción general

El Cargador de Pared USB es un dispositivo compacto y eficiente diseñado para cargar tus dispositivos electrónicos a través de un puerto USB.

Este cargador se conecta directamente a la toma de corriente de la pared y ofrece una salida de energía optimizada para una carga segura y efectiva.

Es ideal para cargar teléfonos móviles, tablets, lectores electrónicos y otros dispositivos que se carguen mediante USB.

Su diseño pequeño y ligero lo hace perfecto para llevarlo en un bolso, mochila o incluso en el bolsillo, facilitando la carga de tus dispositivos en cualquier lugar.

Cargador con enchufe a pared con un conector USB.

Nuestros cargadores están certificados por laboratorios acreditados y disponen de un seccionador que evita las sobrecargas, protegiendo el dispositivo.

Detalles técnicos:

1 Toma USB

Salida: 1AMP / 5V

Protección contra exceso de temperatura y sobretensión.

### Recomendaciones de Uso:

Revisar el Voltaje: Antes de usar, asegúrate de que el voltaje del cargador sea compatible con tu dispositivo.

Evitar la Exposición al Agua: Mantén el cargador alejado del agua y de ambientes húmedos para evitar daños.

No Sobrecargar: Evita dejar dispositivos cargando durante períodos prolongados o toda la noche para preservar la vida útil tanto del cargador como del dispositivo.

Desconectar Cuando no esté en Uso: Para ahorrar energía y aumentar la seguridad, desconecta el cargador de la pared cuando no lo estés utilizando.

Usar en Ambientes Adecuados: Evita exponer el cargador a temperaturas extremas, ya sea calor o frío.

### Recomendaciones de Mantenimiento:

Limpieza Regular: Usa un paño seco para limpiar el polvo y la suciedad del cargador. Evita el uso de líquidos o productos químicos.

Revisión de Cables y Conexiones: Periódicamente revisa que el cable y las conexiones estén en buen estado, sin fisuras o daños.

Almacenamiento Adecuado: Cuando no esté en uso, guárdalo en un lugar seco y fresco, alejado de la luz directa del sol y de fuentes de calor.

### Características

Puertos USB	1
Amperaje de salida (en Amp)	2,4 AMP
Tensión salida (en v)	Tensión salida (en v)

### Acabados

Color	Blanco
-------	--------

### Certificaciones

Garantía	3 Años
----------	--------

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	3.8
Ancho artículo (cm)	1.9
Alto artículo (cm)	6.5

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 04/10/2019