

## BOQUILLA DE LANZA CEVIK PRO CE-AS1009EKB



Referencia: CE-AS1009EKB

EAN-13: 8430019017775

Marca: CEVIK PRO

8 430019 017775 >

- Acceso mejorado a zonas de difícil alcance: Gracias a su diseño delgado y alargado, permite limpiar espacios que otras boquillas no pueden alcanzar fácilmente, como bajo los muebles o entre los cojines.
- Mayor eficacia de limpieza: La concentración del flujo de succión hace que sea más efectiva para recoger partículas más grandes o para una limpieza intensiva de áreas específicas.
- Ahorro de tiempo: Al facilitar la limpieza de áreas complicadas de forma rápida y efectiva, los usuarios pueden completar sus tareas de limpieza en menos tiempo.
- Mejora de la higiene del hogar: Al poder acceder y limpiar adecuadamente zonas que generalmente son difíciles de mantener, contribuye a un ambiente más limpio y saludable.

### Descripción general

La boquilla de lanza para aspirador de bidón es un accesorio diseñado específicamente para incrementar la eficiencia de limpieza en los aspiradores de bidón.

Esta herramienta se caracteriza por su forma alargada y estrecha, lo cual permite una mayor precisión al aspirar en rincones difíciles o espacios estrechos.

La boquilla se conecta directamente al tubo de la aspiradora, proporcionando un canal directo y potente para la succión del polvo, suciedad o líquidos.

Está fabricada con materiales resistentes como plástico duro, lo que le confiere durabilidad y resistencia al desgaste.

### Recomendaciones de uso:

Asegúrate de que la boquilla esté firmemente conectada al tubo de la aspiradora antes de comenzar a usarla.

Utiliza la boquilla de lanza para áreas estrechas y de difícil acceso, como detrás de los electrodomésticos o en las esquinas.

No uses esta boquilla en superficies delicadas que puedan rayarse fácilmente.

Limpia regularmente la boquilla para mantener su eficiencia, retirando cualquier residuo que pueda acumularse en la abertura.

Ajusta la potencia de succión de la aspiradora si es necesario, dependiendo del tipo de suciedad o área que estés limpiando.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Después de cada uso, limpia la boquilla con un paño húmedo para eliminar residuos y evitar obstrucciones.

Almacenar en un lugar seco y seguro para prevenir daños o deformaciones.

Revisa periódicamente la integridad de la boquilla, especialmente si es de plástico, para detectar grietas o roturas que puedan afectar su funcionamiento.

### Características

Tipo de accesorio	Accesorio para aspirador
Aspirador compatible	PRO20X-PRO30XT-PRO50XT

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	17,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,60
Presentación	Granel

**Clasificación**

UNSPSC	<ul style="list-style-type: none"><li>· Equipos de Limpieza y Suministros / Equipo de aseo / Máquinas y accesorios para pisos / Suministros o accesorios de aspiradoras (47121607)</li></ul>
AECOC	<ul style="list-style-type: none"><li>· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / OTROS (ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS) (080408OT)</li></ul>