



CARTUCHO FILTRO ASPIRACENIZAS CEVIK PRO CE-ASC1006

Referencia: CE-ASC1006

EAN-13: 8430019021895

Marca: CEVIK PRO

- Protección del motor: Al filtrar eficientemente las partículas finas de ceniza, protege el motor del aspirador, evitando averías y reduciendo la frecuencia de mantenimiento requerido.
- Eficiencia mejorada: Permite una limpieza más eficaz y rápida, al evitar que las cenizas se diseminen de nuevo en el ambiente durante el proceso de aspiración.
- Ahorro económico: Al proteger el motor del aspirador, el usuario evita gastos en reparaciones o en la compra de un nuevo equipo.
- Ambiente más limpio y saludable: Reduce la dispersión de ceniza en el aire, lo que contribuye a un ambiente más limpio y menos propicio para problemas respiratorios.

Descripción general

El cartucho filtro aspiracenizas para aspirador de bidón es un accesorio esencial para los aspiradores diseñados para limpiar cenizas frías de estufas, chimeneas, barbacoas o cualquier otro lugar donde se acumule ceniza.

Este filtro está específicamente diseñado para atrapar partículas muy finas de ceniza que podrían dañar el motor del aspirador si no se filtran adecuadamente.

Fabricado con materiales resistentes al calor y al paso de partículas finas, este cartucho se coloca dentro del bidón del aspirador, proporcionando una barrera efectiva contra la entrada de cenizas al motor y prolongando la vida útil del equipo.

Recomendaciones de Uso

Asegúrese de que el filtro esté correctamente instalado antes de usar el aspirador para cenizas.

Verifique que las cenizas estén frías al tacto antes de aspirar, ya que el calor puede dañar el filtro.

No use el aspirador para cenizas para limpiar otro tipo de suciedad; esto podría obstruir el filtro prematuramente.

Vacíe y limpie el bidón regularmente para evitar la acumulación excesiva de ceniza, que puede afectar la eficiencia del aspirado.

Revise periódicamente el estado del filtro y reemplácelo si muestra signos de desgaste o daño.

Recomendaciones de Mantenimiento

Limpie el filtro después de cada uso, golpeándolo suavemente para remover el exceso de cenizas acumuladas.

Realice una inspección visual del filtro regularmente para detectar posibles rasgaduras o perforaciones que puedan comprometer su eficiencia.

Reemplace el filtro cada seis meses o según sea necesario, dependiendo de la frecuencia y tipo de uso, para mantener el rendimiento óptimo del aspirador.

Características

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Tipo de filtro | Accesorio para aspirador |
| Aspirador compatible | ASC18X |

Acabados

| | |
|-------|--------|
| Color | Blanco |
|-------|--------|

Certificaciones

| | |
|----------|---|
| Garantía | 2 |
|----------|---|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 11,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 11,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 13,50 |
| Presentación | Caja |

Clasificación

| | |
|--------|---|
| UNSPSC | · Equipos de Limpieza y Suministros / Equipo de aseo / Máquinas y accesorios para pisos / Suministros o accesorios de aspiradoras (47121607) |
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / OTROS (ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS) (080408OT) |