



REPOSICIONADOR FRANKLIN DE PISTONES MANUAL

Referencia: H6305
EAN-13: 5016242014847
Marca: FRANKLIN

Longitud trabajo: 70mm

- Compatibilidad versátil: Se adapta a una amplia gama de sistemas de frenos, incluyendo marcas como Ate, Bendix y Delco, lo que lo convierte en una herramienta universal para la mayoría de vehículos.
- Diseño ergonómico y robusto: Su construcción sólida garantiza durabilidad y resistencia, mientras que su diseño ergonómico reduce el esfuerzo físico durante su uso, permitiendo trabajar de manera más cómoda y efectiva.
- Ahorro de tiempo: Facilita el proceso de cambio de pastillas de freno al reposicionar los pistones de manera rápida y eficiente, lo que reduce significativamente el tiempo de trabajo.
- Precisión en el mantenimiento: Garantiza que los pistones queden correctamente reposicionados, evitando problemas futuros en el sistema de frenos y asegurando un cambio de pastillas de alta calidad.

Descripción general

El reposicionador de pistones manual es una herramienta esencial para cualquier profesional que realiza tareas de mantenimiento en sistemas de frenos.

Diseñado específicamente para facilitar el proceso de cambio de pastillas de freno, este dispositivo permite reposicionar de manera rápida y eficiente los pistones de freno dentro de la pinza, lo que garantiza un espacio adecuado para instalar nuevas pastillas.

Compatible con frenos de marcas reconocidas como Ate, Bendix y Delco, este reposicionador cuenta con garras especialmente diseñadas que se ajustan perfectamente en el espacio dejado por las pastillas desgastadas en ambos lados del disco.

Su construcción robusta y su diseño ergonómico aseguran un uso prolongado y cómodo, minimizando el esfuerzo requerido para realizar el trabajo.

Es una herramienta imprescindible en cualquier taller mecánico o para cualquier persona que desee realizar el cambio de pastillas de freno de manera precisa y sin contratiempos.

Recomendaciones de uso:

Antes de utilizar la herramienta, asegúrese de que el vehículo esté correctamente elevado y asegurado para evitar accidentes.

Verifique que el reposicionador esté limpio y libre de aceite u otras sustancias que puedan comprometer su funcionamiento.

Inserte las garras del reposicionador en el espacio dejado por las pastillas de freno desgastadas, asegurándose de que encajen correctamente.

Gire el mecanismo del reposicionador de manera uniforme hasta que los pistones se retraigan completamente dentro de la pinza.

Tras completar el proceso, revise que los pistones estén bien posicionados y que no haya ningún tipo de daño en el sistema de frenos antes de instalar las nuevas pastillas.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpieza regular: Limpie el reposicionador después de cada uso para eliminar residuos de polvo, grasa y otros contaminantes que puedan afectar su rendimiento a largo plazo.

Lubricación periódica: Aplique lubricante en las partes móviles del reposicionador para garantizar un funcionamiento suave y evitar el desgaste prematuro.

Almacenamiento adecuado: Guarde la herramienta en un lugar seco y limpio, protegido de la humedad y de sustancias corrosivas, para prolongar su vida útil.

Características

Longitud trabajo	70mm
------------------	------

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	25,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	22,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00
Presentación	Caja de cartón

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / AUTOMOCIÓN (08040504)
-------	---

Enlaces

enlace	enlace web a REPOSICIONADOR DE PISTONES MANUAL
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_H6305_1.psd