



5 016242 023535 >

ALICATE FRANKLIN ABRAZADERAS ELÁSTICAS

Referencia: T51875
EAN-13: 5016242023535
Marca: FRANKLIN

Longitud: 600
Diámetro máximo: 54
Diámetro mínimo: 18

- Versatilidad: Compatible con las marcas más populares de automóviles y vehículos comerciales ligeros, lo que lo convierte en una herramienta imprescindible para una amplia gama de aplicaciones.
- Eficiencia: La acción de trinquete con liberación rápida permite realizar ajustes rápidos y precisos, optimizando el tiempo y esfuerzo durante el mantenimiento o reparación de vehículos.
- Ahorro de tiempo: Gracias a su mecanismo de liberación rápida, los usuarios pueden realizar tareas de ajuste de abrazaderas de manera más eficiente, reduciendo el tiempo total de trabajo.
- Mayor seguridad y precisión: El diseño del trinquete asegura que las abrazaderas se ajusten de manera uniforme y segura, minimizando el riesgo de fugas o fallos en las conexiones.

Descripción general

El alicate para abrazaderas elásticas es una herramienta de alta precisión diseñada específicamente para trabajar con abrazaderas de manguera reutilizables tipo banda elástica, que son comunes en una amplia gama de automóviles y vehículos comerciales ligeros.

Este alicate está equipado con un mecanismo de trinquete que permite una acción controlada y gradual, asegurando un ajuste seguro y consistente en cada uso.

La función de liberación rápida permite que la herramienta se libere de la abrazadera de manera fácil y sin esfuerzo, reduciendo el tiempo necesario para realizar ajustes y mejorando la eficiencia en el trabajo.

Su diseño ergonómico y robusto garantiza una mayor durabilidad y comodidad durante su uso prolongado, lo que lo convierte en una herramienta esencial para cualquier taller automotriz o de mantenimiento de vehículos.

Recomendaciones de uso:

Antes de utilizar el alicate, asegúrese de que la abrazadera de manguera sea del tipo adecuado para esta herramienta (banda elástica reutilizable).

Inserte el alicate en la abrazadera asegurándose de que esté bien posicionado antes de aplicar presión.

Utilice la acción de trinquete para ajustar la abrazadera gradualmente, evitando aplicar fuerza excesiva para prevenir daños en la manguera.

Verifique que la abrazadera esté bien sujetada y que no haya movimiento antes de liberar la herramienta.

Después de su uso, límpie el alicate para eliminar cualquier residuo de suciedad o aceite que pueda afectar su funcionamiento.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpieza regular: Limpie el alicate después de cada uso con un paño seco o ligeramente humedecido para eliminar suciedad y residuos que puedan acumularse en las partes móviles.

Lubricación periódica: Aplique aceite lubricante en las partes móviles del alicate, como el mecanismo de trinquete, para asegurar un funcionamiento suave y prolongar su vida útil.

Almacenamiento adecuado: Guarde el alicate en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar la corrosión y mantener su condición operativa óptima.

Características

Longitud	600
Diámetro máximo	54
Diámetro mínimo	18

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	2,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,50
Producto empaquetado: alto (cm)	39,00
Presentación	Caja de cartón

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Alicates de engaste (27112147)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / ALICATES Y TENAZAS (08040502)

Enlaces

enlace	enlace web a ALICATE ABRAZADERAS ELASTICAS
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_T51875_1.psd