

Caja mudanza reforzada



Referencia: 80018
EAN-13: 8435584416237
Marca: FUN AND GO

Medidas (en cm): 60x40x40

- Durabilidad y resistencia: Gracias a su construcción en doble canal, la caja soporta mayor peso y resiste mejor los impactos durante el traslado.
- Facilidad de transporte: Las asas troqueladas permiten un agarre seguro y cómodo, reduciendo el riesgo de lesiones y facilitando el transporte de las cajas.
- Ahorro de tiempo: La identificación visual de las estancias mediante imágenes permite ubicar rápidamente las cajas en el lugar correcto, agilizando el proceso de mudanza.
- Mayor organización: Al tener un sistema de clasificación por habitaciones, se evita el desorden y se facilita la organización en el nuevo hogar, disminuyendo el estrés asociado con las mudanzas.

Descripción general

La caja de cartón reforzada para mudanza con asas troqueladas es una solución ideal para cualquier proceso de traslado.

Fabricada con cartón de doble canal, esta caja ofrece una resistencia superior, permitiendo soportar cargas pesadas sin comprometer su integridad.

Las asas troqueladas facilitan su agarre y transporte, reduciendo el esfuerzo físico necesario para moverla.

Además, cada caja incluye imágenes de las estancias de la vivienda, como la cocina, el dormitorio y la sala de estar, para una identificación rápida y sencilla del contenido.

Esta característica es especialmente útil durante la organización y el desembalaje en el nuevo domicilio, ya que permite ubicar cada caja en la habitación correspondiente de manera eficiente.

Caja de cartón con asa troquelada

Caja de cartón reforzada para mudanza con asas troqueladas para facilitar su agarre.

Con imágenes de las estancias de la vivienda para una mejor identificación del contenido de la caja.

Construidas con doble canal para soportar más peso.

Recomendaciones de uso:

Asegúrate de cerrar bien las cajas con cinta adhesiva para evitar que se abran durante el transporte.

Etiqueta cada caja con una descripción adicional del contenido para mayor claridad.

No sobrecargues las cajas más allá de su capacidad para evitar daños tanto a la caja como a su contenido.

Utiliza papel de burbuja o relleno adicional para proteger objetos frágiles dentro de la caja.

Al apilar las cajas, coloca las más pesadas en la parte inferior para evitar aplastar las más ligeras.

Recomendaciones de mantenimiento:

Almacena las cajas en un lugar seco y libre de humedad para evitar que el cartón se debilite o se dañe.

Evita el contacto con líquidos o sustancias químicas que puedan deteriorar el material de la caja.

Reutiliza las cajas en múltiples mudanzas si están en buen estado, asegurándote de revisar su integridad antes de cada uso para garantizar la seguridad de los objetos transportados.

Características

Medidas (en cm)	60x40x40
Asas	Si
Tipo de canal	Doble
Función principal	Mudanza
Reciclabilidad	Si
Reutilizable	Si
Facilidad de montaje	Si
Facilidad de identificación	Si

Acabados

Color	Marrón
Material	Cartón

Certificaciones

Garantía	3 Años
----------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	60
Ancho artículo (cm)	40
Alto artículo (cm)	40

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	atado