

Herramienta para limpieza del filtro



Referencia: 2.863-321.0
 EAN-13: 4054278904917
 Marca: Kärcher

- Manejo sencillo



Descripción general

Descripción

La herramienta de limpieza del filtro para los equipos VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily y VC 7 Cordless yourMax, además de facilitar la limpieza del filtro de entrada de aire en pocos pasos, prolonga su vida útil. La limpieza del filtro se hace prácticamente sola: basta con introducirlo en la herramienta de limpieza del filtro y el mecanismo de rotación manual y la aspiración simultánea se ocupan de mantener el filtro previo continuamente limpio. Atención: El segundo filtro de entrada de aire suministrado debe insertarse previamente en el equipo. Su precisa fijación garantiza un ajuste seguro en el equipo. Los accesorios también incluyen un filtro de entrada de aire de recambio.

Ventajas

Manejo sencillo

Introducir el filtro de entrada de aire y aspirar el polvo con el equipo encendido.
Limpieza sencilla del filtro de entrada de aire.

Campos de aplicación

Suciedad seca

Características técnicas

Color: negro
 Peso: 0.1 kg
 Peso con embalaje incluido: 0.2 kg
 Dimensiones (la. x an. x al.): 130 x 50 x 140 mm

Características

Color	negro
Peso	0.1 kg
Peso con embalaje incluido	0.2 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	130 x 50 x 140 mm

Dimensiones

Largo artículo (cm)	13
Ancho artículo (cm)	5
Alto artículo (cm)	14

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	19,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,00

Enlaces

pdf [2.863-321.0 Pl_es_ES.pdf](#)