

## Tijeras cortacésped y arbustos a batería EasyShear



Referencia: 0600833303  
EAN-13: 4059952615547  
Marca: Bosch

- Dos en uno: para recortar setos y césped
- Intercambio sin herramientas de la cuchilla para cambiar de accesorio fácilmente
- Disfruta de la libertad sin cables para desplazarte donde quieras en el jardín
- Su peso (solo 530 g) y su diseño compacto hacen que sea muy fácil de almacenar y de tener siempre a punto
- Batería de litio de 3,6 V integrada para obtener un rendimiento potente

### Descripción general

#### Descripción

Tijeras cortacésped y arbustos a batería EasyShear; Recorte fácil y ligero de setos y bordes del césped; Dos en uno: para recortar setos y césped; Intercambio sin herramientas de la cuchilla para cambiar de accesorio fácilmente; Disfruta de la libertad sin cables para desplazarte donde quieras en el jardín; Su peso (solo 530 g) y su diseño compacto hacen que sea muy fácil de almacenar y de tener siempre a punto; Batería de litio de 3,6 V integrada para obtener un rendimiento potente; Cable micro USB (1 607 000 CG9); Cuchilla para setos, 120 mm (F 016 800 588); Cuchilla para césped, 100 mm (F 016 800 589); Caja de cartón

#### Destacado

Dos en uno: para recortar setos y césped  
Intercambio sin herramientas de la cuchilla para cambiar de accesorio fácilmente  
Disfruta de la libertad sin cables para desplazarte donde quieras en el jardín  
Su peso (solo 530 g) y su diseño compacto hacen que sea muy fácil de almacenar y de tener siempre a punto  
Batería de litio de 3,6 V integrada para obtener un rendimiento potente

#### Incluye

Cable micro USB (1 607 000 CG9)  
Cuchilla para setos, 120 mm (F 016 800 588)  
Cuchilla para césped, 100 mm (F 016 800 589)  
Caja de cartón

#### Características

3,6 V: Sí  
7,2 V: No  
10,8 V: No  
Sistema Anti-Blocking: No  
Sistema SDS: No  
Indicador del estado de carga: Sí  
Suministro sin batería ni cargador: No  
Tensión de la batería: 3,6 V  
Tiempo de carga de la batería: 3 H  
Tipo de batería: Litio  
Funciona con batería de capacidad: 1,5 Ah  
Asa telescópica: No  
Juego de tijeras cortacésped y tijeras arreglasetos: No  
Autonomía en vacío: hasta 40 min

Longitud de cuchilla: 12 cm  
 Anchura de cuchilla: 80 mm  
 Distancia entre las cuchillas: 8 mm  
 Superficie recortable máx. por cada carga de batería: 22 m<sup>2</sup>  
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 338 x 184 x 96 mm  
 Peso: 0,530 kg

### Características

|   |              |
|---|--------------|
| 3,6 V   | Sí           |
| 7,2 V   | No           |
| 10,8 V  | No           |
| Sistema Anti-Blocking                               | No           |
| Sistema SDS   | No           |
| Indicador del estado de carga                       | Sí           |
| Suministro sin batería ni cargador                  | No           |
| Tensión de la batería                               | 3,6 V        |
| Tiempo de carga de la batería                       | 3 H          |
| Tipo de batería                                     | Litio        |
| Funciona con batería de capacidad                   | 1,5 Ah       |
| Asa telescópica                                     | No           |
| Juego de tijeras cortacésped y tijeras arreglasetos | No           |
| Autonomía en vacío                                  | hasta 40 min |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1     |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,03  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 33,80 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 18,40 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,60  |

### Enlaces

pdf [0600833303-EasyShear-es-ES-o387858v21-1600A02EV6-202202.pdf](https://www.bosch.es/_media/0600833303-EasyShear-es-ES-o387858v21-1600A02EV6-202202.pdf)