



8 710364 082483 >

Cepillo de cocina Dremel PC372 Versa para una limpieza más rápida y sencilla con la herramienta de limpieza de alta velocidad Dremel Versa

Referencia: 2615P372JA

EAN-13: 8710364082483

Marca: Dremel

- El cepillo para cocina es perfecto para tareas de limpieza delicada, puesto que no deja rasguños.
- El cepillo de cocina Dremel Versa elimina rápidamente las manchas de comida sin rayar la superficie. Con sus cerdas de nailon resistentes y lavables, puedes utilizar el cepillo de cocina para numerosas tareas de limpieza. Gracias a la extensión suministrada (10 cm), podrás alcanzar fácilmente el fondo de vasos, botellas y tazas para limpiarlos en profundidad. Las cerdas frontales se expanden hacia
- El cepillo de cocina es perfecto para una limpieza delicada, ya que elimina rápidamente las manchas de comida sin rayar la superficie.
- Utiliza el cepillo para tus tareas cotidianas, desde limpiar tazas, vasos y botellas hasta fregar ollas, platos y sartenes. Limpia más, pero con menos esfuerzo.
- Con sus cerdas largas de nailon, es más fácil limpiar a fondo el interior de botellas u ollas profundas, especialmente cuando se utiliza la extensión (10 cm), que permite limpiar fácilmente los lugares de difícil acceso.

Descripción general

Descripción

Elimine rápidamente las manchas de comida u otra suciedad resistente en lugares de difícil acceso con el cepillo de cocina Dremel y la extensión suministrada. Realice sus tareas diarias, como limpiar tazas, vasos hondos y botellas, ollas y sartenes, con menos esfuerzo. Todo lo que tiene que hacer es enroscar la extensión y el cepillo de cocina en su herramienta de limpieza de alta velocidad Dremel Versa. El cepillo de cocina puede usarse diariamente gracias a sus cerdas de nailon resistentes y lavables. 1 cepillo de cocina Dremel Versa y 1 extensión Dremel Versa.

Destacado

El cepillo para cocina es perfecto para tareas de limpieza delicada, puesto que no deja rasguños.

El cepillo de cocina Dremel Versa elimina rápidamente las manchas de comida sin rayar la superficie. Con sus cerdas de nailon resistentes y lavables, puedes utilizar el cepillo de cocina para numerosas tareas de limpieza. Gracias a la extensión suministrada (10 cm), podrás alcanzar fácilmente el fondo de vasos, botellas y tazas para limpiarlos en profundidad. Las cerdas frontales se expanden hacia el fondo de las botellas para limpiar eficazmente los bordes internos y alcanzar áreas de difícil

El cepillo de cocina es perfecto para una limpieza delicada, ya que elimina rápidamente las manchas de comida sin rayar la superficie.

Utiliza el cepillo para tus tareas cotidianas, desde limpiar tazas, vasos y botellas hasta fregar ollas, platos y sartenes. Limpia más, pero con menos esfuerzo.

Con sus cerdas largas de nailon, es más fácil limpiar a fondo el interior de botellas u ollas profundas, especialmente cuando se utiliza la extensión (10 cm), que permite limpiar fácilmente los lugares de difícil acceso.

Para empezar a limpiar, simplemente enrosca la extensión en tu Dremel Versa y monta el cepillo de cocina que necesites. ¡Y listo!

El cepillo de cocina puede lavarse y es reutilizable.

Características

Diámetro de trabajo: 62,0 mm

Altura de trabajo: 100,0 mm

Profundidad de trabajo máx.: 190,0 mm

Máximas rpm: 2.200 rpm

Altura: 100,0 mm

Etiquetas: Retirada de suciedad

Aplicaciones

Metal-Aluminio

Metal-Perfiles de aluminio

Metal-Metal blando

Metal-Acero inoxidable

Metal-Perfiles de acero inoxidable

Metal-Acero

Especial-Vidrio para vehículos

Especial-Cerámica

Especial-Vidrio en general

Especial-Láminas de vidrio

Piedra-Porcelana

Características

Diámetro de trabajo	62,0 mm
Altura de trabajo	100,0 mm
Profundidad de trabajo máx.	190,0 mm
Máximas rpm	2.200 rpm
Altura	100,0 mm

Dimensiones

Alto artículo (cm)	10
--------------------	----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	12,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,30
Producto empaquetado: alto (cm)	6,30