

PALANCA FORZA PARA DESMONTAR NEUMÁTICOS



Referencia: RUD121
EAN-13: 8424427535327
Marca: FORZA

Longitud: 600
Material: Acero



- Resistente y duradera gracias a su vulcanización, lo que prolonga su vida útil.
- Diseñada para proteger las llantas de aluminio y reducir el riesgo de daños durante el desmontaje.
- Mayor seguridad y protección: Disminuye la posibilidad de dañar las llantas de aluminio y romper el talón del neumático, asegurando un trabajo de alta calidad.
- Eficiencia y comodidad: Gracias a sus ángulos mejorados, permite realizar el desmontaje de los neumáticos con mayor facilidad y menor esfuerzo físico.

Descripción general

La palanca para desmontar neumáticos es una herramienta esencial en cualquier taller de automóviles, especialmente diseñada para facilitar el montaje y desmontaje de neumáticos.

Esta palanca está vulcanizada, lo que la hace más resistente y duradera.

Su diseño ergonómico y sus ángulos mejorados permiten empujar el neumático de manera más eficaz, reduciendo significativamente el esfuerzo necesario y minimizando el riesgo de que la herramienta se deslice.

Además, una de sus características más destacadas es su capacidad para evitar rayar las llantas de aluminio, lo que la convierte en la opción ideal para trabajar con vehículos de alta gama.

También reduce considerablemente la posibilidad de romper un talón durante el proceso de desmontaje, lo que asegura un trabajo más limpio y profesional.

Recomendaciones de uso:

Asegúrate de colocar la palanca en el ángulo correcto para maximizar su eficacia y minimizar el esfuerzo necesario.

Utiliza la palanca de forma gradual, evitando aplicar fuerza excesiva para no dañar el neumático o la llanta.

Emplea siempre la palanca vulcanizada en llantas de aluminio para evitar rayaduras.

Realiza movimientos suaves y controlados, especialmente al desmontar neumáticos duros o de perfil bajo.

Combina el uso de la palanca con otras herramientas adecuadas para garantizar un desmontaje seguro y eficiente.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpia la palanca después de cada uso para eliminar residuos de caucho, grasa o suciedad que puedan acumularse y afectar su rendimiento.

Almacena la palanca en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar la corrosión o el deterioro de la vulcanización.

Inspecciona regularmente la palanca para asegurarte de que no haya fisuras o daños que puedan comprometer su eficacia o seguridad durante el uso.

Características

Longitud	600
Material	Acero

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
----------	--------------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / AUTOMOCIÓN (08040504)
-------	---

Enlaces

enlace	enlace web a PALANCA PARA DESMONTAR NEUMATICOS
pdf	manual IP008-RUD120 ES - EN
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_RUD120_1.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_RUD120_2.psd
imagen alta resolución - PSD	Apli_RUD120_1.psd
video	video_PALANCA PARA DESMONTAR NEUMÁTICOS